

ACUABUBBLE

INSTALACIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO

INSTALACIÓN

Estirar la manta térmica colocando siempre las burbujas en contacto con el agua.

En caso de utilizar un enrollador, seguir las instrucciones de instalación del fabricante. Una vez instalado, unir las cintas del enrollador con el lado de la manta térmica correspondiente.

USO

No caminar, tumbarse ni saltar sobre la manta térmica. No nadar por debajo de la manta ni con ella extendida en la piscina.

RECOGIDA DE LA MANTA

- Enrollar y colocar la manta a la sombra. Evitar doblar la manta térmica.
- Es recomendable utilizar un enrollador para facilitar la recogida de **ACUABUBBLE** y evitar posibles daños en el material.
- Utilizar una funda de protección **ACUABUBBLE** cuando no se está utilizando. La utilización de una funda de protección puede aumentar la durabilidad de **ACUABUBBLE**.
- No sentarse sobre la manta térmica una vez que está enrollada.
- No ejercer excesiva presión sobre la manta térmica al enrollar.
- Mantener en un lugar resguardado de animales y elementos externos que puedan dañar la manta térmica o, en su defecto, prestar especial atención y cuidado con estos.

Aviso: un almacenamiento incorrecto y no utilizar una funda de protección puede provocar la rotura de las burbujas.



Aviso: un tratamiento inadecuado del agua puede provocar un deterioro y una decoloración prematuros de ACUABUBBLE.

TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EVITAR EL DETERIORO DE LA MANTA

Controlar y mantener el agua limpia, sana y equilibrada:

- Utilizar un sistema de depuración.
- Encontrar el equilibrio perfecto entre acidez (pH), dureza (TH), alcalinidad (TAC) y nivel de desinfectante. Debe consultar las recomendaciones de uso de los productos que utiliza.

Controlar el nivel de cloro en el agua de la piscina (tanto si usa tabletas de cloro o sistema de cloración salina):

- El rango ideal se sitúa en torno al 1.0-1.5 ppm aproximadamente. Estos parámetros son orientativos, debe consultar las recomendaciones de uso de los productos que utiliza.
- Si aplica un tratamiento de choque, retirar **ACUABUBBLE** de la superficie del agua y esperar hasta que el agua esté estabilizada. En caso de contacto directo, aclare de inmediato con agua limpia.

No mantener ACUABUBBLE en la piscina si los niveles químicos del agua no son aptos para el baño de las personas.

AL TERMINAR LA TEMPORADA...

- Lavar la manta térmica con agua limpia para eliminar los restos de los tratamientos aplicados.
- Antes de guardar dejar secar completamente.
- Guardar en un lugar seco y protegida de la luz. También es recomendable utilizar una funda de protección para **ACUABUBBLE** cuando no se esté utilizando.

Aviso: ACUABUBBLE no es una cubierta de invierno, al acabar la temporada de verano se debe sustituir por una cubierta de invierno o de seguridad.



ADVERTENCIAS

Un nivel alto de cloro y un desequilibrio en el agua pueden provocar decoloración y daños irreparables en la manta térmica.

No extender nunca la manta térmica en el agua tras haber aplicado un tratamiento de choque con cloro u otros desinfectantes. Al aplicar este tratamiento, **ACUABUBBLE** debe estar totalmente retirada de la superficie del agua. Para volver a colocarla en el agua, ha de esperar y asegurar que el nivel de cloro es estable.

En caso de utilizar **ACUABUBBLE** en una piscina de cloración salina, evitar dejarla de continuo, durante varios días, en contacto con el agua. **ACUABUBBLE** hace que se reduzca el consumo de cloro y favorece la subida de los niveles de cloro aportado por la electrolisis salina. Si va a dejar la manta térmica sobre la superficie del agua de forma continuada debe tomar medidas para evitar que la acumulación de cloro deteriore la manta. En estos casos, es recomendable retirar la manta térmica.



**NO SEGUIR ESTAS INDICACIONES
PUEDE SUPONER LA ANULACIÓN
DE LA GARANTÍA DE
ACUABUBBLE**



RECOMENDACIONES

Utilice cloros de calidad. Es recomendable utilizar cloro apto para piscinas de liner o PVC, que favorecen la durabilidad de la manta.

Vigilar la temperatura del agua. Cuando el agua alcance los 30°C de temperatura retirar la manta térmica de la piscina para evitar el sobrecalentamiento de las burbujas **ACUABUBBLE**. De lo contrario, el material de la manta térmica puede verse seriamente perjudicado e incluso disminuir su tamaño de forma irreversible.

No mantener la manta térmica en la piscina cuando la temperatura ambiente supere los 40°C.

En caso de viento ligero, dejar **ACUABUBBLE** colocada sobre la piscina para evitar la evaporación del agua y el enfriamiento acelerado de la misma. En caso de que la velocidad del viento sea extrema, evitar mantener la manta térmica en la piscina.

Es recomendable utilizar **ACUABUBBLE** por la noche para evitar la pérdida de calor del agua. Si se utiliza durante el día es necesario controlar la temperatura del agua (que no supere los 30°) y del ambiente (que no supere los 40°) para evitar la erosión de la burbuja.